


### Desgaste das pastilhas

O desgaste das pastilhas depende da severidade de uso, modo de pilotagem e condições da pista.




### Freio dianteiro

Verifique as ranhuras (1) (XRE300A) ou as marcas indicadoras de desgaste (1) (XRE300) em cada pastilha. Se alguma pastilha estiver gasta até a ranhura ou marca indicadora, substitua ambas as pastilhas em conjunto.

### NOTA

Substitua as pastilhas somente numa concessionária Honda.



### Freio traseiro

Verifique as ranhuras (1) em cada pastilha. Se alguma pastilha estiver gasta até a ranhura, substitua ambas as pastilhas em conjunto.