


Assento

Para remover, retire os parafusos (1) e as buchas (2). Deslize o assento (3) para trás.

Para instalar, alinhe o rebaixo (4) com o gancho (5) do tanque de combustível e deslize o assento na posição. Instale as buchas e aperte os parafusos com o torque de **12 N.m (1,2 kgf.m)**.

ATENÇÃO

- Não guarde luvas, capas de chuva ou outros objetos sob o assento. Eles podem bloquear a entrada de admissão do filtro de ar, causando problemas de partida e dirigibilidade.
- Ao lavar a motocicleta, tome cuidado para que a água não atinja esta área.



Tampa do painel de instrumentos (1)

Para remover, retire os parafusos (2). Instale na ordem inversa da remoção.