



## Farol

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

### Regulagem do fecho do farol



**CUIDADO**  
A regulagem correta do farol é fundamental para a segurança. Sempre a verifique antes de pilotar e ajuste, se necessário.

Regule o farol de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1).

### NOTA

- Considere o peso do passageiro e da carga, pois estes podem afetar a regulagem do farol.
- Regule o farol na luz baixa.
- O fecho do farol deve alcançar 100 m no máximo.

1. Coloque a motocicleta na posição vertical, sem apoiá-la no cavalete, com o centro da roda dianteira a 10 m de uma parede plana, de preferência não reflexiva.
2. Calibre os pneus com a pressão especificada.

### Ajuste vertical

Para ajustar o farol, gire o parafuso **(1)** na direção **A** para levantar o fecho e na direção **B** para abaixá-lo.

### NOTA

Obedeça às leis e regulamentações locais.