

エアクリーナー

この車には、ウレタンフォームにオイルを含ませたエアクリーナーエレメントが装備されています。6か月毎に点検してください。

《エアクリーナーエレメントの取付け、取外し》

取外し

1. 左サイドカバーを取外します。
(サイドカバーの取外しは、21 ページ参照)
2. エアクリーナーケースバンドのツマミを持ち、下側へ引っ張りながらフックを外し、エアクリーナーケースカバーを取外します。

