

I 15


F-22

Stand

Bequille

Ständer

Estante



BMC5-22

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CX 400 500	N° de série	Code de zone
RESSORT A DE BEQUILLE LATERALE	0.1	1	50500-MC5-000	BEQUILLE COMP. PRINCIPALE	1 1		
RESSORT DE BEQUILLE PRINCIPALE	0.2	2	50503-MA1-000	COLLIER DE BEQUILLE PRINCIPALE	2 2		
ENS. BEQUILLE LATERALE		3	50510-413-610	RESSORT DE BEQUILLE PRINCIPALE	1		1G,2G
BEQUILLE COMP. PRINCIPALE	0.4	4	50520-413-610	RESSORT AUXILIAIRE DE BEQUILLE PRINCIPALE	1		1G,2G
		5	50523-415-610	PLAQUE DE RESSORT DE BEQUILLE PRINCIPALE	1		1G,2G
		6	50540-MC5-000	ENS. BARRE DE BEQUILLE	1 1		
		7	50542-438-000	RESSORT AUXILIAIRE DE BEQUILLE LATERALE	1		1G,2G
		8	50548-356-700	CAOUTCHOUC DE BEQUILLE	1 1		
		9	50549-356-700	COLLIER DE FIXATION DE CAOUTCHOUC DE BEQUILLE	1 1		
		10	90108-223-000	VIS DE PIVOT DE BEQUILLE LATERALE	1 1		
		11	94031-10000	ECROU HEX., 10MM	1 1		