




F- 1	Radiateur - Reservoir	G 2
F- 2	Ventilateur de radiateur - Buse	G 6
F- 3	Phare (CM)	G 8
F- 3 1	Phare (DK, DM, SA, U)	G 10
F- 3 2	Phare (E, ED, F, G)	G 12
F- 4	Compteur de vitesse - Tachymètre	G 15
F- 5	Levier de poignée - Interrupteur - Câble	H 2
F- 6	Guidon - Jeu de clés	H 7
F- 7	Tige de direction	H 9
F- 8	Maître cylindre de frein avant (GL1000K3 - GL1000z DK, E, ED, F, G, SA)	H 11
F- 8 1	Maître cylindre de frein avant (GL1000z CM)	H 15
F- 9	Garde boue avant	I 2
F- 10	Fourche avant	I 3




F 11	Etrier de frein avant	I 5
F 12	Roue avant	I 9
F 13	Maître cylindre de frein arrière	I 12
F 14	Etrier de frein arrière	I 15
F 15	Roue arrière	J 1
F 16	Engrenages de réduction finale	J 3




F 17	Compteur à essence - Thermomètre - Voltmètre	J 7
F 18	Compartment supérieur	J 10
F 19	Compartment latéral	J 11
F 20	Carte de compartiment	J 14
F 21	Siège	K 1
F 22	Réservoir d'essence	K 2
F 23	Filtre à air - Couvercle latéral	K 4



F 24	Pot d'échappement	K 8
F 25	Pédale - Bequille	K 11
F 26	Repose pieds	K 13
F 27	Fourche arrière - Arbre de transmission	K 15
F 28	Amortisseur arrière (CM)	L 2
F 28 1	Amortisseur arrière (DK, DM, E, ED, F, G, SA, U)	L 3



F 29	Garde-boue arrière	L 4
F 30	Clignotant (GL1000K3 - GL1000z DK, E, ED, F, G, SA)	L 6
F 30 1	Clignotant (GL1000z CM)	L 11
F 31	Feu arrière (GL1000K3 CM, DK, DM, U, GL1000z DK, SA)	L 14
F 31 1	Feu arrière (E, ED, F, G)	L 16
F 31 2	Feu arrière (GL1000z CM)	M 2



F 32	Batterie - Rectificateur	M 4
F 33	Bobine d'allumage	M 7
F 34	Faisceau électrique	M 9
F 35	Cadre	M 11
F 36	Outils	M 14