

G 16


F-4

Speedometer • Tachometer

Compteur de vitesse •
Tachymètre

Geschwindigkeitsmesser •
Drehzahlmesser

Velocímetro • Tacómetro



514-27

Item d'énumération	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de repus GL 1000 K3 Z	N° de série	Code de zone
		8	37202-371-610	CHATEAU DE BOUTON DE COMPTEUR JOURNALIER	1 1		E, G
		9	37238-303-700	BOULON DE FIXATION COMPTEUR, 6MM	4 4		
		10	37243-371-008	COLLIER D'INSTALLATION DE COMPTEUR	1 1		
		11	37244-371-008	CADUTCHOUC D'INSTALLATION DE COMPTEUR	4 4		
		12	37250-431-007	ENS. TACHYMETRE	1		
			37250-431-611	ENS. TACHYMETRE (NIPPON SEIKI)	1		E, ED, F, G
			37250-431-662	ENS. TACHYMETRE (NIPPON SEIKI)	1		SA
			37250-431-781	ENS. TACHYMETRE (NIPPON SEIKI)	1		CM, DK
		13	37260-371-000	ENS. CABLE DE TACHYMETRE	1 1		
		14	37261-371-000	CABLE INTERIEUR DE TACHYMETRE	1 1		
		15	37314-371-008	RONDELLE DE FIXATION DE COMPTEUR	4 4		
		16	37610-371-680	COMPTRELE COMP. SUPERIEUR PILOTE	1 1		