

**D 1**


**E-1**

Front cover • Timing belt

Couvercle avant •  
Courroie de distribution

Vorderer Deckel •  
Steuerriemen

Cubierta delantera •  
Correa de sincronización



B463-1

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis GL1100					N° de série	Code de zone
					A	IA	DA	B	It		
COUVERCLE AV. D. ....	0.3	1	11511-371-010	COUVERCLE AV. D. ....	1	1	1	1	1	1	
• COUVERCLE AV. G. ....		2	11521-371-010	COUVERCLE AV. G. ....	1	1	1	1	1	1	
• REGULATEUR COMP. COURROIE DISTRIBUTION		3	11541-371-000	COUVERCLE SCELLE DE CULASSE D. ....	1	1	1	1	1	1	
COUVERCLE SCELLE DE CULASSE D. ....	0.6	4	11542-371-000	COUVERCLE SCELLE DE CULASSE G. ....	1	1	1	1	1	1	
• COUVERCLE SCELLE DE CULASSE G. ....		5	11831-371-010	JOINT DE COUVERCLE AV. D. ....	1	1	1	1	1	1	
POULIE DE COMMANDE DE COURROIE DISTRIBUTION	0.4	6	11832-371-010	JOINT DE COUVERCLE AV. G. ....	1	1	1	1	1	1	
(COTE ADMISSION 0.7)		7	12391-371-000	JOINT DE COUVERCLE DE POMPE A ESSENCE	1	1	1	1	1	1	
POULIE MENE DE COURROIE DISTRIBUTION	0.5	8	12621-657-000	POULIE DE COMMANDE DE COURROIE DISTRIBUTION	2	2	2	2	2	2	
• COURROIE DE DISTRIBUTION (COTE GAUCHE 0.8.)		9	13622-463-000	PLAQUE GUIDE DE COURROIE DE DISTRIBUTION	1	1	1	1	1	1	
		10	13622-657-000	PLAQUE GUIDE A DE COURROIE DE DISTRIBUTION	1	1	1	1	1	1	
		11	13623-371-000	PLAQUE GUIDE B DE COURROIE DE DISTRIBUTION	1	1	1	1	1	1	

2