

L 12


F-20

Fuel tank

Réservoir d'essence

Benzintank

Tanque de combustible



B463-45

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis GL1100						N° de série	Code de zone
					A	IA	DA	B	IB	DB		
		13	37801-634-000	JOINT DE BASE	1	1	1	-	-	-		
			37801-689-000	JOINT DE BASE	-	-	-	1	1	1		
		14	37802-371-000	FIXATION D'UNITE D'ESSENCE	1	1	1	1	1	1		
		15	77204-312-000	CAOUTCHOUC DE FIXATION DE SIEGE	2	2	2	2	2	2		
		16	83502-463-000	BOITIER DE RESERVOIR D'ESSENCE	1	1	1	1	1	1		
		17	90117-371-003	ECROU DE BRIDE, 5MM	1	1	1	1	1	1		
		18	91455-371-000	FLEXIBLE D'ESSENCE, 5.5X150	2	2	2	2	2	2		
		19	93500-06012	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 6X12	2	2	2	2	2	2		
		20	93893-05012-00	VIS A TETE A RONDELLE, 5X12	1	1	1	1	1	1		
		21	95002-01120	PINCE A12 POUR TUBE	4	4	4	4	4	4		
		22	95002-45000	PINCE C8 POUR TUBE	1	1	1	-	-	-		
			95002-02130	PINCE B12.5 POUR TUBE	-	-	-	1	1	1		
		23	95003-23077-31	TUBE VINYLE, 8X12X770	1	1	1	1	1	1		
		24	95700-08028-09	BOULON DE BRIDE, 8X28	1	1	1	1	1	1		