

I N L E I D I N G

Deze handleiding heeft betrekking op de 50 cc HONDA machines, types C 100, C 102, C 110 en C 114.

Het verschil tussen de modellen C 100 en C 102 ligt alleen in de elektrische installatie : de C 100 is uitgerust met een vliegwiel magneet, terwijl de C 102 een elektrische starter en een wisselstroom dynamo heeft.

De modellen C 110 en C 114 verschillen alleen doordat bij de eerste de uitlaat omhoog gericht is terwijl hij bij het tweede model laaggeplaatst is.

De modellen C 100 en C 102 hebben drie versnellingen met automatische centrifugaalkoppeling, terwijl de modellen C 110 en C 114 vier versnellingen hebben met een handbediende koppeling.

Vele onderdelen van het kader (frame), met uitzondering van dit kader (frame) zelf, zijn bij de vier modellen gelijk en hieruit volgt dat een groot deel van de beschrijvingen die in deze handleiding gegeven worden, op de vier modellen van toepassing is, uitgezonderd wanneer het tegendeel vermeld wordt.