

## INFORMAÇÕES DE SERVIÇO

Apoie a motocicleta colocando um suporte sob o motor antes de retirar a roda dianteira. Evite danificar o aro da roda quando remover o pneu.

### ESPECIFICAÇÕES

ITEM		VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
Empenamento do eixo da roda		—	0,2 mm
Excentricidade do aro da roda dianteira	Radial	—	2,0 mm
	Axial	—	2,0 mm
Comprimento livre da mola do amortecedor		499,2 mm	480,0 mm
Empenamento do tubo do amortecedor		—	0,2 mm

