

(Suite)			
Description	Numero d'outil	Utilisation	Section
Compresseur d'amortisseur – Ensemble vis compresseur Arbre de jet Arbre de jet Déposeur de roulements à aiguilles Jet Raccord, 32 x 35 mm Pilote, 15 mm Jet Raccord, 28 x 30 mm Pilote, 22 mm	07GMA – 0010000 07GMA – 0010100 07746 – MJ00100 07746 – MJ00100 07GMD – KT70200 07749 – 0010000 07746 – 0010100 07746 – 0040300 07749 – 0010000 07946 – 1870100 07746 – 0041000	Démontage/montage d'amortisseur Dépose de roulement à billes de pivot de bras oscillant Dépose de roulement à aiguilles de pivot de bras oscilant Pose de roulement à billes de pivot de bras oscillant Pose de roulement à aiguilles de pivot de bras oscillant	12
Pinces à jonc	07914 – 3230001	Démontage/montage de maître-cylindre	13
Support de volant Extracteur du rotor	07725 – 0040000 07733 – 0020001	Dépose/pose de boulon de volant Dépose/pose de volant	14
Appareil d'essai analogique (SANWA) Appareil d'essai analogique (KOWA)	07308 – 0020001 TH – 5H	Examen de composants électriques	14, 15
Adaptateur de tension de crête	07HGJ – 0020100	Examen de la tension de crête	15
Support de volant	07925 – 0040000	Dépose/pose de boîtier d'embrayage	16