

NOTE:

- Remplacer simultanément les roulements et chemins de roulements du tube de direction.
- Lors du serrage et du desserrage de l'écrou de la tige de direction, mettre provisoirement en position les fourches.

Entretien nécessaire

- Dépose/pose du phare (page 17-3)
- Dépose/pose des compteurs (page 17-5)
- Dépose/pose du guidon (page 11-2)
- Dépose/pose du montant de fourche (page 11-8)

Procédure		Q'té	Remarques
	Ordre des opérations de dépose		La repose se fait dans l'ordre inverse de la dépose.
(1)	Connecteur du clignotant	4	
(2)	Connecteur 6P du contacteur d'allumage	1	
(3)	Connecteur du contacteur du klaxon	2	
(4)	Bride du boulon/flexible de frein	1/1	
(5)	Ecrou de tige de direction	1	
(6)	Rondelle	1	
(7)	Pont supérieur	1	
(8)	Support de phare	1	
(9)	Contre-écrou	1	Redresser les languettes de la rondelle frein puis déposer cet écrou.
(10)	Rondelle frein	1	
(11)	Ecrou de réglage des roulements du tube de direction	1	NOTE: <ul style="list-style-type: none"> • Déposer l'écrou tout en tenant le tube de direction pour éviter qu'il ne tombe.
(12)	Cache-poussière	1	
(13)	Tube de direction	1	
(14)	Chemin de roulement intérieur supérieur	1	
(15)	Roulement supérieur	1	
(16)	Roulement inférieur	1	
(17)	Chemin de roulement intérieur inférieur	1	
(18)	Cache-poussière	1	
(19)	Chemin de roulement extérieur supérieur	1	
(20)	Chemin de roulement extérieur inférieur	1	