

Aplique un sellante líquido a la superficie de asiento de la arandela pasacables de los cables del alternador y monte esta arandela en el canal.

Monte la guía del cable y el generador de impulsos de encendido.

Aplique un agente sellante a la guía del cable y a la rosca de los tornillos de cabeza embutida de montaje del generador de impulsos de encendido (ancho del recubrimiento  $6,5 \pm 1,0$  mm desde la punta).

Monte y apriete la guía del cable y los tornillos de montaje del generador de impulsos de encendido al par especificado.

**PAR DE APRIETE: 12 N.m (1,2 kgf.m, 9 lbf.ft)**

Monte la tapa izquierda del cárter motor (página 10-5).

