



## SISTEMA DE FRENOS

Desmonte el guardapolvo, pistón y el resorte de retorno del pistón del cilindro maestro.



Desmonte el resorte de retorno del pistón y el guardapolvo del pistón.



Desmonte el anillo elástico del cilindro maestro utilizando la herramienta especial.



Desmonte el pistón maestro y el resorte del cilindro maestro. Limpie el interior del cilindro maestro y el pistón maestro con fluido de freno limpio.

