




คลายน็อตปรับตั้งสายคันเร่งและปลดปลายสายคันเร่ง  
ออกจากตัวลิ้อคสายคันเร่ง



คลายน็อตล็อคคัตวาล์วคาร์บูเรเตอร์และถอดคัตวาล์วคาร์บูเรเตอร์และแหวนรองออกจากเรือนคาร์บูเรเตอร์



คลายสกรูยึดเข็มขัดรัดท่อยางคาร์บูเรเตอร์  
ถอดคาร์บูเรเตอร์ออก



ปลดท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ท่อระบายอากาศคาร์บูเรเตอร์  
และท่อถายน้ำมันคาร์บูเรเตอร์

