


- (1) VELOCÍMETRO
- (2) RELÉ ENCENDIDO
- (3) RELÉ INTERMITENCIA
- (4) RELÉ VENTILADOR
- (5) CONECTORES INTERMITENTE DELANTERO DERECHO
- (6) CONECTORES INTERMITENTE DELANTERO IZQUIERDO
- (7) CONECTOR 9P CONMUTADOR LUCES



- (8) CONECTOR 9P SUB-INSTALACIÓN
- (9) CONECTOR 3P SENSOR VELOCIDAD
- (10) CONECTOR INTERRUPTOR FRENO DELANTERO
- (11) CONECTOR 2P LUZ POSICIÓN
- (12) CONECTOR 2P MIL
- (13) CONECTOR 2P (INACTIVO)