

ฝาสูบ/วาล์ว

การถอด/การประกอบแผ่นกั้นน้ำมัน

ถอดล้อแม่เหล็ก (หน้า 11-6)

ถอดโบลท์และแผ่นกั้นน้ำมัน

ทาน้ำยาล้างคเกิลยวที่เกลียวของโบลท์ตามที่กำหนดไว้

ประกอบแผ่นกั้นน้ำมันและขันโบลท์ให้แน่น

ประกอบล้อแม่เหล็ก (หน้า 11-7)

