



# เพลาช้อเหวียง/ชุดเฟืองเกียร์/ชุดสตาร์ท

ตัวดอก, 52x55 มม. 07746-0010400 	ตัวนำ, 17 มม. 07746-0040400 	ตัวนำ, 22 มม. 07746-0041000 
---	---	---

## ปัญหาข้อขัดข้อง

### เข้าเกียร์ยาก

- ปรับตั้งคลัทช์ไม่ถูกต้อง (หน้า 4-17)
- ก้ามปูเปลี่ยนเกียร์คดงอ
- แกนเปลี่ยนเกียร์คดงอ (หน้า 10-26)
- ร่องแผ่นล๊อคตำแหน่งเกียร์เสียหาย
- ความหนืดของน้ำมันเครื่องไม่ถูกต้อง

### เกียร์กระโดด

- รูของเฟืองหรือเขี้ยวของเฟืองสึกหรอ
- ขาบังคับเกียร์แตกหัก
- สปริงขาบังคับเกียร์หัก
- สปริงรั้งกลับแกนเปลี่ยนเกียร์แตกหัก (หน้า 10-26)
- ก้ามปูเปลี่ยนเกียร์สึกหรอหรือคดงอ
- ร่องก้ามปูเปลี่ยนเกียร์สึกหรอ

### เสียงดังผิดปกติ

- ลูกปืนปลายก้านสูบด้านใหญ่สึกหรอ
- ลูกปืนเพลาช้อเหวียงสึกหรอ
- ลูกปืนชุดเฟืองเกียร์สึกหรอ
- ชุดเฟืองเกียร์สึกหรอหรือเสียหาย