

ล้อหน้า/ระบบเบรก/ระบบกันสะเทือน/ระบบบังคับเลี้ยว

การแยกชิ้นส่วน/การประกอบชิ้นส่วน

แบบดรัมเบรก

ถอด/ประกอบชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- ซีลกันฝุ่น
- ลูกปืนล้อ
- ปลอดภัยเพลาล้อหน้า

ข้อควรจำ

- เปลี่ยนลูกปืนล้อและซีลกันฝุ่นอันใหม่
- ทาจาระบีที่ขอบซีลกันฝุ่น ช่องว่างของตลับลูกปืน และปลอดภัยเพลาล้อหน้า

สำหรับการเปลี่ยนลูกปืนล้อ (หน้า 13-10)

