


## คอยล์จุดระเบิด

### การถอด/การประกอบ

ถอดฝาครอบกลาง (หน้า 3-5)

ถอดโบล์ทและคอยล์จุดระเบิด

ปลดขั้วต่อสายไฟคอยล์จุดระเบิด



ปลดปลั๊กหัวเทียนออกจากหัวเทียนและปลดสายหัว-

เทียนออกจากตัวรัดสายไฟ

ดึงสายหัวเทียนออกจากด้านฝาครอบกลาง

การประกอบให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด

### ข้อควรจำ

- เดินสายหัวเทียนให้ถูกต้อง (หน้า 1-18)

