

รีเลย์สตาร์ท

การถอด/การประกอบ

ถอดฝาปิดแบตเตอรี่ (หน้า 16-4)

ถอดรีเลย์สตาร์ทออกจากขายึดแบตเตอรี่

ปลดขั้วต่อ 5P รีเลย์สตาร์ท

การประกอบให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด



การตรวจสอบการทำงาน

ถอดฝาปิดแบตเตอรี่ (หน้า 16-4)

หมุนสวิทช์จุดระเบิดไปที่ตำแหน่ง "ON"

กดสวิทช์สตาร์ท

ระบบเป็นปกติหากรีเลย์สตาร์ทมีเสียง "คลิก"

หากไม่ได้ยินเสียง "คลิก" ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้ :

- วงจรขดลวดรีเลย์สตาร์ท (หน้า 18-10)

- การทดสอบแบตเตอรี่ (หน้า 16-5)

หากท่านได้ยินเสียง "คลิก" แต่มอเตอร์ไม่หมุนให้ตรวจ

สอบความต่อเนื่องของรีเลย์สตาร์ท (หน้า 18-10)

