

19. DEPISTAGE DES PANNES

LE MOTEUR NE DEMARRE PAS OU EST DIFFICILE A DEMARRER	19-1	MAUVAISE PERFORMANCE A HAUT REGIME	19-4
LE MOTEUR MANQUE DE PUISSANCE	19-2	MAUVAISE MANIABILITE	19-4
MAUVAISE PERFORMANCE A FAIBLE REGIME ET AU REGIME DE RALENTI	19-3		

LE MOTEUR NE PART PAS OU EST DIFFICILE A DEMARRER

