

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Suivez les recommandations du Programme de maintenance (Section 3) pour vous assurer que le véhicule est en condition opérationnelle maximum. Il est très important d'exécuter la première maintenance programmée ; elle permet de compenser l'usure initiale qui se produit pendant la période de rodage.

Les Sections 1 et 3 s'appliquent à la moto complète. La Section 2 décrit les procédures pour déposer ou installer les composants nécessaires afin d'exécuter les opérations d'entretien décrites dans les sections suivantes.

Les Sections 4 à 17 décrivent les pièces de la moto et sont regroupées suivant leur emplacement.

Recherchez la section que vous souhaitez consulter sur cette page, puis consultez le sommaire sur la première page de cette section.

Au début de la plupart des sections, vous trouverez une figure de l'ensemble ou du système, des informations concernant l'entretien et des informations concernant le dépannage.

Les pages suivantes décrivent les procédures détaillées.

Si vous ne connaissez pas l'origine de l'anomalie, passez à la Section 19, Dépannage.

TOUTES LES INFORMATIONS, LES FIGURES, LES INSTRUCTIONS ET LES SPECIFICATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT S'APPUIENT SUR LES DERNIERES INFORMATIONS DISPONIBLES CONCERNANT LE PRODUIT AU MOMENT DE L'APPROBATION DE L'IMPRESSION. HONDA MOTOR CO., LTD. SE RESERVE LE DROIT DE PROCEDER A DES MODIFICATIONS A TOUT MOMENT, SANS PREAVIS ET SANS OBLIGATION D'AUCUNE SORTE. AUCUNE PARTIE DE CE DOCUMENT NE PEUT ETRE REPRODUITE SANS AUTORISATION ECRITE. CE MANUEL EST REDIGE PAR DES PERSONNES AYANT ACQUIS LES CONNAISSANCES DE BASE CONCERNANT LA MAINTENANCE DES MOTOS, DES SCOOTERS, OU DES VEHICULES ATV HONDA.

HONDA MOTOR CO., LTD
SERVICE PUBLICATION OFFICE

SOMMAIRE

	INFORMATIONS GENERALES	1
	CADRE/PANNEAUX DE CARROSSERIE/SYSTEME D'ECHAPPEMENT	2
	MAINTENANCE	3
MOTEUR ET TRAIN MOTEUR	CIRCUIT DE GRAISSAGE	4
	CIRCUIT DE CARBURATION	5
	CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT	6
	DEPOSE ET INSTALLATION DU MOTEUR	7
	CULASSE/SOUPAPES	8
	CYLINDRE/PISTON	9
	EMBRAYAGE/DEMARREUR/TIMONERIE DE CHANGEMENT DE VITESSE	10
	ALTERNATEUR	11
	CARTER D'HUILE/VILEBREQUIN/EQUILIBREUR	12
	BOITE DE VITESSES	13
CHASSIS	ROUE AVANT/SUSPENSION/DIRECTION	14
	ROUE ARRIERE/SUSPENSION	15
	FREIN HYDRAULIQUE	16
ELECTRICITE	SYSTEME ELECTRIQUE	17
	SCHEMA DE CABLAGE	18
	DEPANNAGE	19