

**MONTAGE**

*Veiller à bien faire passer la soupape de sûreté à travers la chaîne de distribution.*

Installez le filtre décanteur d'huile.  
 Installez la chaîne de distribution sur la couronne d'entraînement de chaîne de distribution.  
 Huilez les joints toriques à l'huile moteur.  
 Installez les goupilles de serrage avec les joints toriques, la soupape de sûreté avec les joints toriques et l'orifice avec le joint torique.

Installez les pièces restantes en inversant la procédure de dépose.

**NOTE :**

Consulter l'Information d'entretien (page 12-1) pour ce qui concerne l'installation des pièces déposées dans le cadre des opérations d'entretien de l'ensemble carter-moteur/vilebrequin/arbre d'équilibrage.

