

MOTOR NÃO PEGA/PARTIDA DIFÍCIL	20-1	MAU FUNCIONAMENTO EM ALTAS	
MOTOR NÃO TEM FORÇA	20-2	ROTAÇÕES	20-4
MAU FUNCIONAMENTO EM BAIXAS		DIRIGIBILIDADE RUIM	20-4
ROTAÇÕES	20-3		

MOTOR NÃO PEGA/PARTIDA DIFÍCIL

