

●ブレーキの点検

ブレーキは、遊び、きき具合、ディスクブレー
キ液量を点検します。

《前輪ブレーキレバーの遊び(ガタ)の点検》
レバーを軽く握り、レバーの先端で点検します。
遊び(ガタ)は、2~5mmが正規です。

注意

遊び(ガタ)が正規でないとときは、販売店
またはホンダSFで点検整備を受けてください。

《後輪ブレーキペダルの遊びの点検》

- ・ペダルを軽く押して、ペダルの先端で点検します。
遊びは、2~3cmが正規です。
- ・ブレーキの遊びが正規でないとときは、ブレー
キ調整をしてください。(33ページ)

《ブレーキのきき具合の点検》

- ・ブレーキを作動させて、前後のきき具合を点
検します。
- ・ブレーキのききが悪いときは、ブレーキ調整
を行なってください。(ただし、前輪ブレー
キの調整は、販売店またはホンダSFにおま
かせください。)

