

《後輪ブレーキ調整》

- 後輪ブレーキペダルの遊びは、ペダル先端で2～3cmあるのが正規です。
- 調整は、アシスタターをまわして行ないます。

注意

- ブレーキペダルをいっぱい踏み込んで、ブレーキアームの矢印とブレーキパネルの刻印が一致する場合は、ブレーキシューの使用限界です。
- 販売店またはホンダSFで、ブレーキシューを交換してください。
- ブレーキ調整後、ブレーキのきき具合を確認してください。
- ブレーキのきき具合に異常を感じるようでしたら、販売店またはホンダSFで点検整備を受けてください。

