

バッテリー液の補給

バッテリー液が不足している場合は、次の手順で蒸留水を補給します。

1. シートを取外します。(28 ページ参照)
2. ラバーバンドを外し、バッテリーカバーを取外します。(69 ページ参照)
3. 携帯工具を取出し、セパレータをたおします。
4. ⊖(マイナス)側コードを外し、次に⊕(プラス)側コードの接続を外します。
5. バッテリーを取出し、バッテリーキャップを外した後、上限まで蒸留水を補給します。
6. 補給後は、バッテリーキャップを確実に締めバッテリーを取付けます。

このとき、ブリーザーチューブがドレンホールに入るように取付けてください。

また、バッテリーコードの取付けは必ず⊕側コードを先に取付け、⊖側を次に取付けてください。

