

## Debriyaj Kolu Boşluğunun Ayarlanması

### İ Küçük Ayarlamalar

Ayarlamaya ilk olarak debriyaj teli küçük ayarlayıcısı ile başlayınız.

1. Lastik toz kapağını geriye çekin.
2. Küçük kontra somunu gevşetiniz.
3. Küçük debriyaj teli ayarlayıcısını boşluk 10 ila 20 mm olana dek çeviriniz.
4. Küçük kontra somununu sıkınız ve boşluğu yeniden kontrol ediniz.
5. Lastik toz kapağını takın.

