


Federvorspannung:

Der Einsteller für die Federvorspannung (1) hat 7 Federvorspannungspositionen für unterschiedliche Last- oder Fahrbedingungen.

Den rechten Seitendeckel entfernen (Seite 41).

Den hinteren Stoßdämpfer mit Hakenschlüssel (2) und Verlängerungsstange (3) einstellen.

Einstellpositionen 1 bis 2 sind für geringe Last und glatte Fahrbahn bestimmt. Position 3 ist die Normaleinstellung. In den Positionen 4 und 7 wird durch die höhere Federvorspannung für eine härtere Hinterradfederung gesorgt; daher eignen sich diese Einstellungen dann, wenn das Motorrad eine größere Last aufnehmen muß.



- (1) Federeinsteller
- (2) Hakenschlüssel
- (3) Verlängerungsstange

▲ WARNUNG

- * Die Dämpfer-Einheit des Hinterrad-Stoßdämpfers ist mit hochverdichtetem Stickstoffgas gefüllt. Die in diesem Fahrerhandbuch enthaltenen Anweisungen beschränken sich auf eine Einstellung des Federbeins. Versuchen Sie nicht, die Dämpfer-Einheit zu zerlegen, abzutrennen oder zu warten; es könnte dabei zu einer Explosion mit daraus resultierenden schweren Verletzungen kommen.
- * Auch Durchschlag oder Feuereinwirkung können zu einer Explosion mit folgenschweren Verletzungen führen.
- * Überlassen Sie die Wartung oder sichere Beseitigung Ihrem HONDA- Vertragshändler oder einem qualifizierten Mechaniker, der mit den geeigneten Werkzeugen und Sicherheits-einrichtungen ausgerüstet ist und über das offizielle HONDA- Werkstatthandbuch verfügt.