

3. Appuyer sur les touches UP/DOWN pour régler les minutes.

Le fait de maintenir enfoncées les touches UP/DOWN change l'affichage d'une manière continue.




OU



4. Appuyer sur la touche ADJUST. "L'heure" se met à clignoter.

Une pression sur la touche ADJUST fait passer l'affichage de l'indication de l'heure à celle des minutes et vice-versa.



5. Appuyer sur les touches UP/DOWN pour régler l'heure.



OU



6. Appuyer sur la touche RESET-TIME. L'horloge commence à fonctionner à partir de l'instant où la touche est sollicitée.

