


リアサスペンションの調整

■ スプリングの強さ

体重や路面の状態に応じ、スプリングの強さを調整できます。調整にはピンスパナとホルダーを使います。

スプリングの強さは、10段階に調整することができます。

スプリングの強さは1～2にすると弱くなり、4～10にすると強くなります。標準は3です。



アドバイス

アジャスターを直接1から10または10から1に無理に回すとリアクッションが破損します。

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。