


## フロントサスペンションの調整

### ■ スプリング

体重や路面の状態などに応じ、スプリングの強さを調整できます。

スプリングの強さは、アジャスターを右（時計回りに回すと強くなり、左（反時計回り）に回すと弱くなります。

標準は、アジャスターの上から3本目の目盛りがフォークボルトの上端に合う位置です。



### アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。