


リアサスペンションの調整

■ スプリング

体重や路面の状態に応じ、スプリングの強さを調整できます。調整はピンスパナとホルダーを使いアジャスターを回して行います。2が標準の強さで、1は弱く、3～5と強くなります。



アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。アジャスターを直接1から5または5から1に無理に回すとリアクッションが破損します。左右の強さは必ず同じにしてください。