

リヤクッションの調整

リヤクッションの強さは、5段に調整できます。体重や路面の状態に応じて調整してください。

《スプリングの調整》

調整はピンスパナとホルダを使い、アジャスタを回して行います。
アジャスタの回転順序は、1→2→3→4→5または5→4→3→2→1で行います。
アジャスタを直接1から5または5から1に無理に回すとリヤクッションが破損します。
“3”が標準の強さで、2～1と弱くなり、4～5と強くなります。

左右の強さは、必ず同じにしてください。

