

リアサスペンションの調整

スプリングの強さ

体重や路面の状態に応じ、スプリングの強さを9段に調整できます。調整にはピンスパナとホルダーを使いアジャスターを回して行います。

▶ ピンスパナとホルダーは携帯工具の中に入っています。[→ P. 33](#)

インデックスマーカーとロアマウンティングボルトが一直線に並んでいるときが3で標準の強さです。

アジャスターをAの方向に回すと弱くなり(1~2)、Bの方向に回すと強くなります(4~9)。

アドバイス

アジャスターを直接1から9または9から1に無理に回すとリアクッションが破損します。

アジャスターは、無理に回さないでください。

