

走りかた

- 走行前に、サイドスタンドは完全に納まっているか確認してください。
- 車のスピードに応じてギヤを切換えることが必要です。右表は、その速度範囲を示したものです。
- 不必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのばします。

| | 速度範囲 |
|-----|---------------|
| 1 速 | 0 ～ 125 km/h |
| 2 速 | 30 ～ 170 km/h |
| 3 速 | 40 ～ 180 km/h |
| 4 速 | 45 ～ 180 km/h |
| 5 速 | 50 ～ 180 km/h |
| 6 速 | 55 ～ 180 km/h |

アドバイス

- 走行中に異音や異常を感じたときは、ただちにHonda販売店で調べましょう。

知識

- 発進は、できるだけ静かに行いましょう。
- 法定速度を守って走りましょう。

《慣らし運転》

適切な慣らし運転を行うと、その後のお車の性能を良い状態に保つことができます。
この車は乗り始めてから500 kmを走行するまでには急発進、急加速を避け控えめな運転をしてください。