

フロントサスペンションの調整


CBR1000RR / RR<ABS>

■ スプリング

体重や路面の状態などに応じ、スプリングの強さを調整できます。

スプリングの強さは、アジャスターを H 側(時計回りに回すと強くなり、S 側(反時計回りに回すと弱くなります)。

標準は、アジャスターを S 側に軽く止まるまで回したあと、H 側に 7 1/2 回転戻した位置です。



■ 伸び側減衰力

体重や路面の状態に応じ、伸び側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、携帯工具の BFR アジャスターを使い、TEN アジャスターを回して調整します。TEN アジャスターを H 側(時計回りに回すと強くなり、S 側(反時計回りに回すと弱くなります)。

標準は、TEN アジャスターを H 側に軽く止まるまで回したあと、S 側に 4 1/2 回転戻した位置です。

