

CBR1000RR SP

■ スプリング


体重や路面の状態などに応じ、スプリングの強さを調整できます。

スプリングの強さは、PRELOAD アジャスターを回して調整します。PRELOAD アジャスターを＋側(時計回り)に回すと強くなり、－側(反時計回り)に回すと弱くなります。

標準は、PRELOAD アジャスターを一側に軽く止まるまで回したあと、＋側に 8 回転戻した位置です。

サーキット走行時は、PRELOAD アジャスターを一側に軽く止まるまで回したあと、＋側に 6 回転戻した位置です。

▶ 調整の際は、アジャスターを傷つけないよう、注意してください。



アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。
左右の強さは必ず同じにしてください。