


## リアサスペンションの調整

CBR1000RR / RR<ABS>

### ■ スプリング

体重や路面の状態に応じ、スプリングの強さを調整できます。調整にはピンスパナとホルダーを使用します。スプリングの強さは1～3にすると弱くなり、5～10にすると強くなります。標準は4です。



### ■ 伸び側減衰力

体重や路面の状態に応じ、伸び側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、携帯工具のBFRアジャスターを使い、TENアジャスターを回して調整します。TENアジャスターをH側(時計回り)に回すと強くなり、S側(反時計回り)に回すと弱くなります。

標準は、TENアジャスターをH側に軽く止まるまで回したあと、S側に2 1/2回転戻した位置です。

