


CBR1000RR SP

■ スプリング

体重や路面の状態に応じ、スプリングの強さを調整できます。スプリングの強さは、アジャスターを右(時計回り)に回すと強くなり、左(反時計回り)に回すと弱くなります。

標準は、アジャスターを右回りに軽く止まるまで回したあと、左回りに6回転戻した位置です。サーキット走行時は、アジャスターを右回りに軽く止まるまで回したあと、左回りに2回転戻した位置です。



■ 伸び側減衰力

体重や路面の状態に応じ、伸び側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、REB アジャスターを回して調整します。REB アジャスターを+側(時計回り)に回すと強くなり、-側(反時計回り)に回すと弱くなります。

標準は、REB アジャスターを+側に軽く止まるまで回したあと、-側に16クリック戻した位置です。

サーキット走行時は、REB アジャスターを+側に軽く止まるまで回したあと、-側に10クリック戻した位置です。

