

● 走りかた

- ・ 走行前に、サイドスタンドは完全に納まっているか確認してください。
- ・ サイドスタンドの動きがスムーズでないときは、サイドスタンド取付部の給油脂状態を確認してください(55ページ参照)。
- ・ 車のスピードに応じてギヤを切替えることが必要です。
- ・ 右表は、その速度範囲を示したものです。
- ・ 不必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのびします。

注意

- ・ 発進は、できるだけ静かに行いましょう。
- ・ 走行中に異音や異常を感じたときは、ただちにホンダ販売店で調べましょう。
- ・ 法定速度を守って走りましょう。

《慣らし運転》

最初の1,000km走行するまでは、エンジン回転を6,000回転以下で慣らし走行してください。慣らし運転を行うと、お車の寿命をのびします。

	速度範囲
1 速	0 ~ 50 km/h
2 速	20 ~ 80 km/h
3 速	25 ~ 110 km/h
4 速	35 ~ 140 km/h
5 速	45 ~ 170 km/h
6 速	50 km/h 以上