

Максимальная допустимая нагрузка и рекомендации

Максимальная допустимая нагрузка

Ниже приводятся значения максимально допустимой нагрузки для вашего мотовездехода:

Существуют ограничения максимальной грузоподъемности мотовездехода и прицепа.

Следующие значения максимальной грузоподъемности применимы только к мотовездеходу в стандартной комплектации. Внесение в конструкцию мотовездехода изменений, использование нестандартного оборудования или езда по пересеченной местности ведут к дальнейшему снижению максимальной грузоподъемности мотовездехода.

максимальная грузоподъемность (включает вес водителя, а также вес всего груза и дополнительного оборудования.)	= 220 кг
максимальная грузоподъемность переднего багажника	= 30 кг
максимальная грузоподъемность заднего багажника	= 60 кг
максимальная масса буксируемого прицепа (включает в себя массу груза на прицепе и самого прицепа)	= 3776 ньютонов
вес сцепного устройства (вес на сцепном устройстве)	= 137 ньютонов
вес сцепного устройства и вес груза на заднем багажнике (общий вес на сцепном устройстве и заднем багажнике)	рекомендованный = 60 кг максимальный

Нагрузка на сцепное устройство может быть измерена с помощью безмена. Установите весы под сцепное устройство, удерживая прицеп с помощью какой-либо опоры.

Масса дополнительных аксессуаров соответственно уменьшает максимально допустимую массу груза.