

(VFR-ABS)

Регулятор предварительного сжатия пружины (1) имеет 35 и более фиксированных положений (щелчков) для различной нагрузки и условий движения.

Для регулировки предварительного сжатия пружины поворачивайте рукоятку регулятора (1).

Для уменьшения (LOW - НИЗКОЕ):

При малой нагрузке и хороших дорожных условиях поворачивайте регулятор против часовой стрелки в направлении LOW (НИЗКОЕ).

Для увеличения (HIGH - ВЫСОКОЕ):


Для более жесткой езды и при ухабистых дорогах поворачивайте регулятор по часовой стрелке в направлении HIGH (ВЫСОКОЕ).

Для установки регулятора в стандартное положение:

1. Поворачивайте регулятор предварительного натяжения пружины (1) против часовой стрелки, пока он не перестанет вращаться (свободная посадка).

Это соответствует установке минимального предварительного натяжения.

2. Поверните регулятор по часовой стрелке на 7 щелчков. В этом положении конец рукоятки регулятора (2) должен совпасть с индикаторной линией (3).



- (1) Рукоятка регулятора
- (2) Конец рукоятки регулятора
- (3) Индикаторная линия