


Другие регулировки ► Регулировка передней подвески

Сжатие пружины

Вы можете отрегулировать сжатие с помощью регулятора для различной нагрузки и условий движения. Для увеличения сжатия пружины поверните регулятор по часовой стрелке (жесткая подвеска), или против часовой стрелки, чтобы уменьшить сжатие пружины (мягкая подвеска). Стандартным положением при регулировке является 1 поворот от номинального положения регулятора так, чтобы центровочная отметка на регуляторе совпала с контрольной отметкой.



ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается поворачивать регулятор более, чем установлено производителем.

Проводите одинаковые регулировки сжатия и преднатяга для правой и левой стороны соответственно.