

DEMONTAGE DE CARBURATEUR

FLOTTEUR, POINTEAU ET GICLEURS

Déposer le tube de trop-plein, le tube de vidange et le tube d'évent d'air.

Déposer les trois vis de cuve à niveau constant ainsi que la cuve à niveau constant.

(1) VIS

Mesurer la hauteur de flotteur avec la languette du flotteur touchant juste le pointeau.

OUTIL :
CALIBRE DE HAUTEUR DE FLOTTEUR
07401-0010000

CARACTERISTIQUES : 14,5 mm

Pour régler la hauteur de flotteur, plier avec soin la languette du flotteur.

- (1) FLOTTEUR
- (2) CALIBRE DE HAUTEUR DE FLOTTEUR

Déposer l'axe de flotteur, le flotteur et le pointeau.

- (1) FLOTTEUR
- (2) POINTEAU
- (3) AXE DE FLOTTEUR

Vérifier si le pointeau et son siège sont rayés, entaillés ou souillés.

Contrôler le fonctionnement du pointeau.

Vérifier si le flotteur est déformé et s'il y a de l'essence.

- (1) POINTEAU

VERGASER ZERLEGEN

SCHWIMMER, SCHWIMMERNADELVENTIL UND DÜSEN

Den Überlaufschlauch, den Ablassschlauch und den Entlüftungsschlauch entfernen.

Die drei Schrauben der Schwimmerkammer herausdrehen und die Schwimmerkammer abnehmen.

(1) SCHRAUBEN

Bei der Messung des Schwimmerstands muß die Angel des Schwimmers gerade das Schwimbernadelventil berühren.

WERKZEUG:
SCHWIMMERSTANDLEHRE **07401-0010000**

VORSCHRIFT: 14,5 mm

Den Schwimmerstand durch vorsichtiges Biegen der Schwimmerangel korrigieren.

- (1) SCHWIMMER
- (2) SCHWIMMERSTANDLEHRE

Den Lagerstift herausstoßen und den Schwimmer sowie das Schwimbernadelventil abnehmen.

- (1) SCHWIMMER
- (2) SCHWIMMERNADELVENTIL
- (3) LAGERSTIFT

Das Schwimbernadelventil und seinen Sitz auf Riefen, Kerben oder Verschmutzung überprüfen.

Die Wirkung des Schwimbernadelventils überprüfen.

Nachprüfen, ob der Schwimmer deformiert ist oder Kraftstoff enthält.

- (1) SCHWIMMERNADELVENTIL